

Danze®




D455040

Pull-Out Kitchen Faucet
 Robinet de cuisine avec douchette rétractable
 Grifo de cocina con rociador retractable

Illustrated Parts List Liste de pièces illustrée Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
 Les pièces de rechange, appelez :
 Partes de reemplazo, llame :
 1-888-328-2383
 WWW.DANZE.COM

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D455040	Chrome	Chrome	Cromo
D455040SS	Stainless Steel	Acier inoxydable	Acero inoxidable
D455040DN	Distressed Nickel	Nickel décoloré	Acero inoxidable
D455040RB	Oil Rub Bronze	Bronze poncé à l'huile	Bronce lustrado al aceite
D455040RBD	Distressed Bronze	Bronze décoloré	Bronce añejado



⦿ Available in all finishes above
 ⦿ Disponible dans tous les finis susmentionnés
 ⦿ Disponible en todos los acabados