


Replacement Parts / Repuestos / Pièces de rechange



D510425T (VA)

- | | |
|--|------------|
| 1 . Index Button/Indicador de temperatura/Repère de température | A206211 |
| 2 . Screw(3/16" - 24 * 1" L)/Tornillos (3/16 pulg. - 24 * 11/16 pulg. L)/Vis (3/16 po - 24 * 11/16 po L) | A008517 |
| 3 . Metal Handle Assembly/Ensamblaje de manija metálicas/Assemblage de manette en métal | A602073 |
| 4 . Screw (3/16" - 24 * 2-15/16" L)/Tornillos (3/16 pulg - 24 * 2-15/16 pulg. L)/Vis (3/16 po - 24 * 2-15/16 po L) | A075143 |
| 5 . Escutcheon/Escudo/Écusson | A006493-50 |
| 6 . Sleeve/Manga/Manchon | A041714 |

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.