



Hardware

(Drawn to Scale)



Fan Parts

(Not Drawn to Scale)




PARTS GUIDE



Hunter

Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box.
If parts are missing, DO NOT RETURN



THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.


THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.

REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Parts List	Model #	20531A
	Asm. Dwg. #	93173-01
	Finish	Brushed Nickel
Item Name	Qty	
Hanger Bracket Assembly	1	74090-02
Ceiling Plate		
Canopy	1	92697-01
Hanger Ball / Downrod Assembly	1	63722-26
Flat Washer	4	06301-01
Mounting Isolator	2	74135-01
Low Profile Washer	1	73788-01
Canopy Screw	3	74510-04
Low Profile Screw	3	74508-06
Wood Screw	2	03144-03
Wood Screw	2	06512-01
Setscrew	1	03009-01
Blade Iron Set	1	74143-02
Blade Set	1	74296-20
Switch Housing Assembly	1	G0655-09
Light Kit Assembly	1	97231-03
Hardware Kit	1	93173-00-860
Screw, Blade Iron Armature		
Blade Grommet		
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
Balancing Kit	1	07570-01
Pull Chain	2	07611-02
Bottom Cap	1	63987-03
Finial	1	07613-01
Globe/Shade	1	84886-01
Switch Housing Cover	1	73853-01
Switch Housing Plug Button	1	73854-01
Dummy Terminal, Male	1	08198-01
Dummy Terminal, Female	1	08200-01
Light bulb / Bulb	2	77646-04


Materiales

(no dibujados a escala)



Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)




GUÍA DE PIEZAS

Hunter

ALTO

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.



Si falta alguna parte, **NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN**

Lista de piezas

Nombre del ítem	No. del modelo	
	No. del dibujo de ensamblaje	20531A
Conjunto del soporte de suspensión	93173-01	74090-02
Placa de techo		
Campana	1	92697-01
Bola de suspensión / Conjunto de varilla	1	63722-26
Arandela, plana	4	06301-01
Aislador de montaje	2	74135-01
Roseta de perfil bajo	1	73788-01
Tornillo, de campana	3	74510-04
Tornillo de roseta de perfil bajo	3	74508-06
Tornillo, de madera	2	03144-03
Tornillo, de madera	2	06512-01
Tornillo prisionero	1	03009-01
Juego de soporte de paletas	1	74143-02
Juego de paletas	1	74296-20
Conjunto del interruptor	1	G0655-09
Conjunto del kit de luz	1	97231-03
Kit de materiales	1	93173-00-860
Tornillo, de armadura de soporte de paleta		
Arandela de caucho, de paleta		
Tornillo, de conjunto de paleta		
Tornillo, mecánico, 6-32		
Empalme plástico		
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor		
Kit de equilibrado	1	07570-01
Tirador de cadena	2	07611-02
Tope inferior	1	63987-03
Cubierta ornamental	1	07613-01
Globo / Pantalla	1	84886-01
Cubierta de la caja del interruptor	1	73853-01
Botón taponador de la caja del interruptor	1	73854-01
Terminal simulado, macho	1	08198-01
Terminal simulado, hembra	1	08200-01
Bombilla	2	77646-04