

PARTS GUIDE




Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
 If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Model Name _____
 Catalog No. _____
 Serial No. _____
 Date Purchased _____
 Where Purchased _____

Fan Parts (Not Drawn to Scale)




Missing / Broken Parts:
 Call 1-888-830-1326

Fan does not work:



1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:

Hunter Products • Trouble Shooting
 Dealer Location • Service Center Locator
 Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com



Hardware (Drawn to Scale)



| Part List | | Model # | 28007 | 28008 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Asm. Dwg. # | 94944-01 | 94944-02 |
| | | Finish | Weathered Bronze | Antique Brass |
| Item # | Item Name | Qty | Part # | Part # |
| 1 | * Hanging System Kit | 1 | 94313-27-000 | 94313-05-000 |
| 2 | Ceiling Plate | 1 | ----- | ----- |
| 3 | Canopy | 1 | ----- | ----- |
| 4 | Canopy Trim Ring | 1 | ----- | ----- |
| 7 | Hanger Ball / Downrod Assembly | 1 | ----- | ----- |
| 8 | Set Screw | 1 | ----- | ----- |
| 27 | Low Profile Washer | 1 | ----- | ----- |
| 62 | Canopy Screw | 4 | ----- | ----- |
| 64 | Wood Screw | 2 | ----- | ----- |
| 65 | Wood Screw | 2 | ----- | ----- |
| 68 | Flat Washer | 4 | ----- | ----- |
| 71 | Neoprene Isolator | 4 | ----- | ----- |
| 100 | Locking Screw | 3 | ----- | ----- |
| 203 | Black Neoprene Washer | 2 | ----- | ----- |
| 28 | Switch Housing, Assembly | 1 | 94964-27-000 | 94964-05-000 |
| 29 | Switch Housing Cover | 1 | 73853-01-300 | 73853-01-121 |
| 31 | Switch Housing, Lower | 1 | 85088-01-300 | 85088-01-121 |
| 41 | Switch Housing Plug Button | 1 | 73854-01-300 | 73854-01-121 |
| 44 | Blade Iron Set | 1 | 93475-05-300 | 93475-05-121 |
| 46 | Blade Set | 1 | 75147-03-000 | 75147-04-000 |
| 47 | Screw, Blade Iron Armature | 10 | 63755-05-247 | 63755-05-232 |
| 60 | * Hardware Kit | 1 | 94944-00-860 | 94944-00-861 |
| 66 | Blade Grommet | 16 | 05989-01-000 | 05989-02-000 |
| 67 | Blade Assembly Screw | 16 | 63730-07-247 | 63730-07-232 |
| 69 | Screw, Machine, 6-32 | 3 | 74506-36-232 | 74506-36-232 |
| 70 | Wire Nut | 4 | 05172-01-000 | 05172-01-000 |
| 75 | Balancing Kit | 1 | 07570-01-000 | 07570-01-000 |
| 86 | Remote Control Receiver | 1 | 75145-04-000 | 75145-04-000 |
| 87 | Remote Control Transmitter | 1 | 85095-01-000 | 85095-01-000 |
| 150 | Globe/Shade | 4 | 94970-01-000 | 94970-02-000 |
| 170 | Switch Housing, Alternate | 1 | 85088-01-300 | 85088-01-121 |



GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



Nombre del modelo _____

No. de catálogo _____

No. de serie _____

Fecha de compra _____

Lugar de compra _____

Si alguna pieza falta o está rota:
Llame al teléfono 1-888-830-1326


Si el ventilador no funciona:

1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter | Localización de fallas
Localización de distribuidores
Localización de centros de servicio
Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Materiales (dibujados a escala)



Lista de piezas

| | | No. del modelo | 28007 | 28008 |
|--------------|--|------------------------------|----------------|-----------------|
| | | No. del dibujo de ensamblaje | 94944-01 | 94944-02 |
| | | Acabado | Bronce antiguo | Latón antiguo |
| No. del ítem | Nombre del ítem | Cantidad | Part # | No. de la pieza |
| 1 | * Equipo de sistema de colgar | 1 | 94313-27-000 | 94313-05-000 |
| 2 | Placa de techo | 1 | ----- | ----- |
| 3 | Campana | 1 | ----- | ----- |
| 4 | Anillo de la moldura de campana | 1 | ----- | ----- |
| 7 | Bola de suspensión / Conjunto de varilla | 1 | ----- | ----- |
| 8 | Tornillo prisionero | 1 | ----- | ----- |
| 27 | Roseta de perfil bajo | 1 | ----- | ----- |
| 62 | Tornillo, de campana | 4 | ----- | ----- |
| 64 | Tornillo, de madera | 2 | ----- | ----- |
| 65 | Tornillo, de madera | 2 | ----- | ----- |
| 68 | Arandela, plana | 4 | ----- | ----- |
| 71 | Aislador de montaje | 4 | ----- | ----- |
| 100 | Tornillos de Fijacion | 3 | ----- | ----- |
| 203 | Arandelas negras de neopreno | 2 | ----- | ----- |
| 28 | Conjunto del interruptor /alojamiento | 1 | 94964-27-000 | 94964-05-000 |
| 29 | Cubierta de la caja del interruptor | 1 | 73853-01-300 | 73853-01-121 |
| 31 | Caja del interruptor, inferior | 1 | 85088-01-300 | 85088-01-121 |
| 41 | Botón taponador de la caja del interruptor | 1 | 73854-01-300 | 73854-01-121 |
| 44 | Juego de soporte de paletas | 1 | 93475-05-300 | 93475-05-121 |
| 46 | Juego de paletas | 1 | 75147-03-000 | 75147-04-000 |
| 47 | Tornillo, de armadura de soporte de paleta | 10 | 63755-05-247 | 63755-05-232 |
| 60 | * Kit de materiales | 1 | 94944-00-860 | 94944-00-861 |
| 66 | Arandela de caucho, de paleta | 16 | 05989-01-000 | 05989-02-000 |
| 67 | Tornillo, de conjunto de paleta | 16 | 63730-07-247 | 63730-07-232 |
| 69 | Tornillo, mecánico, 6-32 | 3 | 74506-36-232 | 74506-36-232 |
| 70 | Empalme plástico | 4 | 05172-01-000 | 05172-01-000 |
| 75 | Kit de equilibrado | 1 | 07570-01-000 | 07570-01-000 |
| 86 | Receptor de control remoto | 1 | 75145-04-000 | 75145-04-000 |
| 87 | Transmisor de control remoto | 1 | 85095-01-000 | 85095-01-000 |
| 150 | Globo / Pantalla | 4 | 94970-01-000 | 94970-02-000 |
| 170 | Caja del interruptor, alternativa | 1 | 85088-01-300 | 85088-01-121 |

