



Hardware

(Drawn to Scale)



Fan Parts

(Not Drawn to Scale)



PARTS GUIDE

Hunter




Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN

THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.

REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.




Parts List

Item Name	Qty	Part #
Parts List		
	Model #	22438
	Asm. Dwg. #	99803-01
	Finish	Brushed Nickel
* Hanging System Kit	1	96759-09
Ceiling Plate		
Canopy		
Canopy Trim Ring		
Hanger Ball / Downrod Assembly		
Setscrew		
Low Profile Washer		
Canopy Screw		
Wood Screw		
Wood Screw		
Flat Washer		
Mounting Isolator		
* Screw, Low Profile		
Switch Housing Assembly	1	99806-09
Blade Iron Set	1	93451-05
Blade Set	1	77325-83
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05
Hardware Kit	1	99803-00-860
Blade Grommet		
Blade Assembly Screw		
Screw, Machine, 6-32		
Wire Connector		
Screw, Switch Housing Assembly		
Balancing Kit	1	65666-03
Remote Control Receiver	1	89532-01
Remote Control Transmitter	1	92754-01
Pull Chain	1	63756-18
Pull Chain	2	63756-43
Pull Chain Pendant	1	G0090-01
Pull Chain Pendant	1	G0091-01
Light bulb / Bulb	3	77646-04
Globe/Shade	3	84884-21

Materiales

(no dibujados a escala)



x 1

Roseta de perfil bajo

x 2

3" Tornillo de madera


x 2

x 4

Arandela plana

x 2

1.5" Tornillo de madera




x 3

Tornillo de fijación




x 3

Tornillo de campana



x 1

Tornillo prisionero



x 3

Aislador de montaje



x 11

Tornillo de armadura de soporte de paleta




x 16

Tornillo, de conjunto de paleta




x 16

Arandela de caucho de paleta




x 3

Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor



x 10

Tornillo, de mariposa



x 3

Tornillo mecánico, 6-32



x 1

Kit de equilibrado





x 4

Empalme plástico


Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)


Conjunto del soporte de suspensión



de conjunto de paleta



Conjunto del interruptor




PARADA

Hunter

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN



Lista de piezas

Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
Kit del sistema de suspensión		
Placa de techo	1	96759-09
Campana		
Anillo de la moldura de campana		
Bola de suspensión / Conjunto de varilla		
Tornillo prisionero		
Roseta de perfil bajo		
Tornillo, de campana		
Tornillo, de madera		
Tornillo, de madera		
Arandela, plana		
Aislador de montaje		
Tornillo, de roseta de perfil bajo		
Conjunto del interruptor	1	99806-09
Juego de soporte de paletas	1	93451-05
Juego de paletas	1	77325-83
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05
Kit de materiales	1	99803-00-860
Arandela de caucho, de paleta		
Tornillo, de conjunto de paleta		
Tornillo, mecánico, 6-32		
Empalme plástico		
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor		
Kit de equilibrado	1	65666-03
Receptor de control remoto	1	89532-01
Transmisor de control remoto	1	92754-01
Tirador de cadena	1	63756-18
Tirador de cadena	2	63756-43
Pendiente del tirador de cadena	1	G0090-01
Pendiente del tirador de cadena	1	G0091-01
Bombilla	3	77646-04
Globo / Pantalla	3	84884-21