

Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.


Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com



Customer Care Center
800-347-5483

SeaGullLighting.com



To register your fixture, please visit our website:
SeaGullLighting.com

HC-1652FB 111309

Please record for future reference:

Item Number

Date Purchased



NEED HELP?
¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



Please do not return this product to the store.

Por favor no devuelva este producto a la tienda.

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.


If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:


Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483


- | | |
|--|--|
| A. Mounting Bar
<i>Barre De Montage</i> | K. Diffuser
<i>Diffuseur</i> |
| B. Nut
<i>Ecrou</i> | L. Top Diffusers
<i>Diffuseur de la Partie Supérieure</i> |
| C. Nipple
<i>Téton</i> | M. Diffuser Retaining Screws
<i>Vis de Retenue du Diffuseur</i> |
| D. Screw Collar
<i>Plot de Vis</i> | N. Decorative Cup
<i>Coupe Décorative</i> |
| E. Ground Wire
<i>Fil de Terre</i> | O. Finial
<i>Fleuron</i> |
| F. Screw Collar Ring
<i>Anneau du Plot de Vis</i> | Outlet Box*
<i>Boîte de Prise de Courant*</i> |
| G. Canopy
<i>Verrière</i> | Wire Connectors*
<i>Connecteurs Câble*</i> |
| H. Fixture Loop
<i>Boucle du Luminaire</i> | Outlet Box Screws*
<i>Vis Boîte de Prise de Courant*</i> |
| I. Top Assembly
<i>Assemblage de la Partie Supérieure</i> | |
| J. Chain
<i>Chaîne</i> | |



*not included
non fourni



Helpful Tools / Outils Utiles



Safety Instructions

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system.
- Read instructions carefully.
- Save these instructions.

Before You Begin

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included, as shown in figure 1. Be careful not to misplace any of the screws or parts which are needed to install this fixture.

Installation

Important: do not attach fixture directly to outlet box.

1. Thread fixture loop (H) to top assembly (I). Thread top assembly (I) to fixture.
2. Secure mounting bar (A) to outlet box with outlet box screws (not supplied). Thread nut (B) on nipple (C) so that 5 threads are exposed above nut (B). Thread nipple (C) into mounting bar (A) and secure with nut (B). Thread screw collar (D) to nipple (C).
3. Using 2 pairs of pliers or chain breaks, open one link of chain (J) and connect it to the fixture loop (H) at the top of the fixture. Chain

Consignes de sécurité

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- En aucun cas un luminaire doit être relié au câble du courant domestique, ou une lampe à feston reliée à un plafond dans lequel un système de chauffage par rayonnement est installé.
- Veuillez lire les instructions attentivement.
- Veuillez conserver ces instructions.

Assemblage

Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Faites attention de ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage.

Installation

Important: ne pas relier le luminaire directement à la boîte de prise de courant.

1. Visser la boucle du luminaire (H) à l'assemblage de la partie supérieure(I). Visser l'assemblage de la partie supérieure (I) au luminaire.
2. Fixer la barre de montage (A) à la boîte de prise de courant à l'aide des vis pour la boîte de prise de courant (non fournies). Visser le téton (C) à la barre de montage (A) jusqu'à ce que cinq filetages soient apparents et fixer à l'aide de l'écrou (B). Visser le plot de vis (D) au téton (C).
3. A l'aide de 2 paires de pinces ou de tenailles, ouvrir un maillon de la chaîne (J) et le relier à la boucle du luminaire (H) au sommet du luminaire. S'assurer d'ouvrir le maillon de la chaîne vers l'extérieur.

should be opened outward, do not twist.

4. Slide the screw collar ring (F) and canopy (G), in that order, over chain (J). Open one link on the other end of the chain (J) and attach it to the screw collar (D) which has been mounted to the ceiling nipple (C). **Be sure to close all chain links completely.**
5. A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.
B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.
C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
6. **Grounding Instructions:** Connect the supply ground wire, fixture ground wire, and mounting bar ground wire (pre attached) using the supplied wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.

Final Assembly

Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

1. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box and then raise the canopy (G) against ceiling and thread the screw collar ring (F) to the screw collar (D) to secure.
2. Install lamps (not supplied).
3. Raise diffuser (K) so bottom of socket assembly protrudes. Thread washer and hex nut to secure diffuser (K).
4. Place washers over threaded holes of top diffuser mounting area. Place top diffusers (L) onto washers and secure by threading top diffuser retaining screws (M) through top diffusers (L), washers, and threaded holes of top diffuser mounting area.
5. Raise decorative cup (N) to diffuser (K) and secure by threading finial (O) to bottom of socket assembly.

Ne pas tourner.

4. Glisser l'anneau du plot à vis (F) et la verrière (G), dans cet ordre, sur la chaîne (J). Ouvrir un maillon à l'autre extrémité de la chaîne (J) et le fixer au plot de vis (D) fixé au téton (C). **S'assurer de bien fermer les maillons de la chaîne.**
5. A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.
B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.
C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
6. **Grounding Instructions:** Connect the supply ground wire, fixture ground wire, and mounting bar ground wire (pre attached) using the supplied wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.

Assemblage Final

S'assurer qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs.

1. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant. Hisser la verrière (G) au plafond et visser l'anneau du plot de vis (F) au plot de vis (D).
2. Monter les lampes (non fournies).
3. Elever le diffuseur (K) de sorte que le bas de l'assemblage de la douille dépasse. Visser la rondelle et l'écrou hexagonal pour fixer le diffuseur (K).
4. Placer les rondelles sur les trous filetés de la surface de montage du diffuseur supérieur. Placer les diffuseurs supérieurs (L) sur les rondelles, passer les vis de retenue de diffuseur supérieur (M) dans les diffuseurs supérieurs (L), les rondelles, et les trous filetés de la surface de montage du diffuseur supérieur, et visser pour fixer.
5. Hisser la coupe décorative (N) jusqu'au diffuseur (K) et fixer en vissant le fleurin (O) au bas de l'assemblage de la douille.