


Two-Handle Lavatory Faucet Robinetterie de Toilette à Manette Double

Llave de Dos Manijas para Lavamanos

Lavatory

Models/Modelos/Modèles 2594LF & 2594LF-TP Series/Series/Seria



★ Handle Kit (non-A suffix)
Order RP70646▲

★ Tract-Pack Handle Kit (-A suffix)
Order RP70677▲

RP70679▲
Lift Rod Finial
Pomo de la barra de alzar
Grain de la Tirette

RP40267▲
Lift Rod
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre

413763-A (Tract-Pack)

RP64760
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer

Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela

Obturbateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

★ Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix

Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet a « - A » un suffixe.

413763

RP70676
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer

Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela

Obturbateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

RP24097
1/4 Turn Stop
Parada (Tope) a un 1/4 de Rotación
Butée 1/4 de Tour

RP25513
Stem Unit Assembly
Ensamble de la Unidad del Vástago
Obturbateur

RP4993
Seats & Springs
Asientos y Resortes
Sièges et Ressorts

★ Order this RP number if your faucet code is NOT followed by "-A" suffix

Pida este número del RP si su código del llave no es seguido por "-A" un sufijo.

Commandez ce nombre de RP si votre code du robinet n'est pas suivi « - A » d'un suffixe.

RP51345
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clé

RP6064
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

★ The faucet code is found on the back of the escutcheon.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.

RP6183
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP51347
Gasket
Empaque
Joint

RP5861
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento
Écrous de Raccordement