



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM




D301056

Two Handle Lavatory Faucet
Robinet de lavabo à deux manettes
Grifo para lavabo con dos manijas

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D301056	Chrome	Chrome	Cromo
D301056RB	Oil Rubbed Bronze	Bronze poncé à l'huile	Bronce lustrado al aceite
D301056BN	Brushed Nickel	Nickel brossé	Níquel cepillado

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Partie	Part # # de pièce # de Parte
1°. Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602568
2. Retainer Nut & Washer	Écrou de serrage et rondelle	Tuerca de retención y arandela	A66D644
3.1. Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	A507072W
3.2. Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507071W
4. Gasket	Joint	Empaque	A011084NF
5. Lock Nuts	Écrous de blocage	Contratuercas	A504023
6°. Aerator & Wrench	Brise-jet et clé	Aireador y llave	A613110N-54
7°. Touch Down Drain	Goulotte de vidange	Ensamblaje de desagüe	A505219-P



D301056 (V3)

⊙ Available in all finishes above
⊙ Disponible dans tous les finis susmentionnés
⊙ Disponible en todos los acabados mencionados