



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM




DH300677

Two Handle Lavatory Faucet
Robinet de lavabo à deux manettes
Grifo para lavabo con dos manijas

Model #	Finishes	Fini	Acabado
DH300677	Chrome	Chrome	Cromo
DH300677BN	Brushed Nickel	Nickel brossé	Níquel cepillado

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Partie	Part # # de pièce # de Parte
1°. Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602755
2.1. Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	A507872W
2.2. Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507871W
3. Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferretería de montaje	A663221
4. Handle Valve Assembly	Corps de robinet (manette)	Válvula de la manija	A601203W
5°. Spout Assembly	Assemblage du bec	Ensamblaje del vertedor	A606418W
6°. Aerator & Wrench	Brise-jet et clé	Aireador y llave	A613079N-54
7°. Spout Trim Ring	Garniture circulaire du bec	Anillo ornamental del grifo	A607640
8. Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferretería de montaje	A603233
9. Supply Hose	Tuyau d'alimentation d'eau	Tubo de suministro de agua	A135141N
10. Sleeve Wrench	Clé manchon	Llave manga	A031240
11°. Touch Down Drain	Goulotte de vidange	Ensamblaje de desagüe	A505219-P



DH300677 (VA)

○ Available in all finishes above
○ Disponible dans tous les finis susmentionnés
○ Disponible en todos los acabados mencionados