



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
 Les pièces de rechange, appelez :
 Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM




D401540

Single Handle Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à ue manette
Grifo para cocina una manija

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D401540	Chrome	Chrome	Cromo
D401540RBD	Distressed Bronze	Bronze décoloré	Bronce añejado
D401540DN	Distressed Nickel	Nickel décoloré	Níquel añejado
D401540RB	Oil Rub Bronze	Bronze poncé à l'huile	Bronce lustrado al aceite
D401540SS	Stainless Steel	Acier inoxydable	Acero inoxidable

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1 . Hand Spray	Douchette à main	Rociador de mano	A503133N
2 . Spray Hose	Boyau de douchette	Manguera del rociador	A511006N
3 . Spray Holder Assembly (3-9/16" L)	Assemblage du support de douchette (3-9/16 po L)	Ensamblaje de soporte del rociador (3-9/16 pulg. L)	A604639
4 . Spout Assembly	Assemblage du bec	Ensamblaje de vertedor	A606276W
5 . Diverter	Inverseur	Cambiador de flujo	A501213N
6 . Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	A507348N
7 . Lock Nut	Écrou de blocage	Contratuerca	A104256
8 . Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103286
9 . Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602691
10 . Handle Cap	Capuchon de la manette	Tapón	A603363
11 . Trim Ring	Garniture circulaire	Argolla ornamental	A607446
12 . Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603283
13 . Nut	Écrou	Tuerca	A070075
14 . Plug	Bouchon	Tapón	A603838N
15 . Aerator	Brise-jet	Aireador	A500913N
16 . Supply Hose	Tuyau d'alimentation d'eau	Tubo de suministro de agua	A105652W



D401540 (VA)

Available in all finishes above
 Disponible dans tous les finis susmentionnés
 Disponible en todos los acabados