



Installation Guide

Lavatory Faucets


K-14406,
K-14406M




K-14407,
K-14407M



K-14408,
K-14408M



K-14410,
K-14410M




Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin

- Shut off the main water supply.
- Observe all local plumbing codes.
- Carefully inspect waste and supply tubing for any sign of damage. Replace if necessary.
- For new installations, install the faucet before installing the lavatory.

Recommended Tools and Materials




Adjustable
Wrench




Plumbers
Putty



Thread
Sealant
Tape



Heavy Duty Pipe Sealant




1. Spout Installation

- Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the underside of the spout according to the putty manufacturer's instructions.
- Fit the spout through the top of the lavatory.
- Install the metal washer and nut. Position the washer so the second hole lines up with the drain lift rod hole. Securely wrench tighten the nut.
- Remove any excess putty or sealant.


2. Handle Body Installation

- Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the underside of the escutcheons according to the putty manufacturer's instructions.
- Insert the handle bodies into the mounting holes from the top of the lavatory. Make sure the body marked "COLD" is installed in the right-hand hole (as viewed from the front of the lavatory).




2. Handle Body Installation *continued*

- Install the dished washer (dished washer may be removed for thick deck applications) and nut to the bottom of the handle bodies.
- Align the bodies so the copper tubing faces to the outside.
- Wrench tighten the nuts.
- Remove any excess putty or sealant.
- Thread the hoses into the handle body outlets. Use a wrench to tighten, but do not overtighten.
- Insert the gasket and rubber washer into the tee. Thread the tee onto the spout shank.
- Hold the spout in position and tighten the tee securely. Do not overtighten.
- Connect the flexible hoses to the tee inlets. Do not use thread sealant. To avoid kinking the hoses, loop them as shown. Do not overtighten.




3. Drain Installation

- Disassemble the drain components.
- Remove the protective material from the flange.
- Wrap the bottom 2/3 of the flange threads with three layers of sealant tape.
- Apply a ring of plumbers putty or other sealant to the underside of the flange according to putty manufacturer's instructions. Insert the flange into the lavatory drain hole.
- Assemble the gasket (tapered side up) and washer to the flange and partially thread the nut to the flange. Do not fully tighten the nut at this time.
- Install the body washer and body with the seal hole facing the back of the lavatory and tighten.
- Ensure the seal hole is facing the back of the lavatory and fully tighten the nut using care to avoid scratching the finish.
- Remove any excess putty or sealant.
- Insert the stopper into the flange.



3. Drain Installation *continued*

- Insert the seal into the body seal hole. Insert the short end of the rod into the body seal hole and under the stopper for regular installations. For vandal-resistant installations, fit the rod through the hole in the stopper. Secure with body nut.
- Remove and adjust the stopper so it lifts about 3/8" (1cm) when opened. To adjust, loosen the stopper nut and shorten or lengthen the stopper as needed. Tighten the stopper nut.
- Apply three layers of thread tape and a small bead of pipe sealant to the tailpiece threads. Thread the tailpiece to the body and tighten securely.
- Slide one end of the clip onto the rod. Slide the link onto the rod with the thumb screw facing the back of the lavatory.
- Squeeze the other end of the clip, aligning the hole with the rod. Move the link to the proper position by squeezing the clip and sliding it along the rod. Push the rod down to the drain open position.
- Insert the lift rod into the hole in the faucet and then into the hole in the link. If necessary, you may bend the link to fit your installation.
- Tighten the thumb screw on the link so the lift rod knob is 1/2" (1.3cm) above the lift rod hole as shown in the illustration.



4. Supply Tube and Supply Stop Connections

- Install the lavatory using the lavatory manufacturer's instructions.
- Connect the supply tubes to the handle bodies and supply stops. (Left is hot - right is cold).
- Tighten all connections.

5. Installation Checkout

- Connect the tailpiece and P-trap.
- Ensure that all connections are tight.
- Remove aerator by turning it counterclockwise.
- Open the drain.
- Turn on main water supply and check for leaks. Repair as needed.
- Open both hot and cold valves and run water through the spout for about a minute to remove debris. Check for leaks. Turn valves off.
- Remove any debris from aerator and reinstall.

Guide d'Installation

Robinet pour lavabo

Merci d'avoir choisi un des produits de la Société KOHLER

Nous apprécions votre engagement envers la qualité KOHLER. S'il vous plaît, veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer votre installation. En cas de problème d'installation ou de fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros de téléphone et notre adresse de site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.

Avant de Commencer

- Coupez l'arrivée d'eau principale.
- Respectez les codes de plomberie locaux.
- Vérifiez avec soin si l'évacuation ou les tubes d'arrivée d'eau sont endommagés. Remplacez les pièces si besoin.
- Pour une nouvelle pose, installez le robinet avant d'installer le lavabo.

Outils et Matériaux Recommandés




Clé à Molette




Mastic de Plomberie



Ruban d'Échantéité Pour Tige Fileté



Pâte d'Échantéité à Haute Résistance




1. Installation du Bec

- Appliquez du mastic d'étanchéité ou un produit semblable sous de bec, selon la notice du fabricant du mastic.
- Passez le bec dans le trou prévu dans la partie supérieure du lavabo.
- Installez la rondelle métallique et l'écrou. Placez la rondelle de manière à aligner le deuxième trou avec le trou prévu pour la tige de commande du drain. Serrez l'écrou à fond avec une clé à molette.
- Enlevez tout excédent du mastic d'étanchéité.

2. Installation du corps de la poignée


- Appliquez du mastic d'étanchéité ou un produit semblable sous les rosaces, selon la notice du fabricant du mastic.
- Introduisez le corps des poignées dans les trous de fixation, à partir du dessus du lavabo. Soyez certain d'installer le corps marqué "Froid (Cold)" dans le trou de droite (vu de face).



2. Installation du Corps de la Poignée


continuation

- Installez une rondelle, (cette rondelle peut être en retirés en fonction de l'épaisseur du comptoir) et fixée à la partie inférieure du corps.
- Alignez les corps pour que le tube en cuivre face vers l'extérieur.
- Serrez les écrous.
- Enlevez tout excédent du mastic d'étanchéité.
- Vissez les tuyaux flexibles sur les sorties de corps des poignées. Serrez avec une clé, mais ne pas trop serrer.
- Introduisez la bague d'étanchéité et la rondelle en caoutchouc dans le T. Vissez le T sur la tige du bec.
- Tenez le bec en position et fixez le T en le serrant. Ne pas trop serrer.
- Raccordez les tuyaux flexibles aux entrées du T. Ne pas utiliser de mastic pour les tiges filetées. Pour éviter les entortillements des flexibles, formez en boucle, tel que illustré. Ne pas trop serrer.




3. Installation de la Bonde Siphon de vidange

- Désassemblez les composants du drain.
- Enlevez la pellicule protectrice de la bride.
- Couvrez les deux tiers des tiges filetées à la base de la bride, avec un ruban d'étanchéité pour tige filetée.
- Appliquez du mastic d'étanchéité ou un produit semblable sous la bride, selon la notice du fabricant du mastic. Ajustez la bride dans le trou de vidange du lavabo.
- Assemblez la bague d'étanchéité (côté conique vers le haut) et la rondelle sur la bride et vissez en partie l'écrou sur la bride. Ne pas serrer l'écrou à fond pour le moment.
- Installez la bride dans le trou étanche, orienté vers l'arrière du lavabo, puis serrez.
- Assurez-vous que la bride soit orientée vers l'arrière du lavabo et serrez l'écrou soigneusement pour ne pas endommager la finition.
- Enlevez tout excédent du mastic d'étanchéité.
- Introduisez le bouchon dans la bride.



3. Installation du drain *continuation*

- Introduire le joint d'échantéité dans le trous de joint. Pour les installations normales, introduisez l'extrémité courte de la tige dans le joint étanche du corps et sous le bouchon. Et à travers le trou pour les installations anti-vandalisme. Fixez avec l'écrou de corps.
- Retirer et ajuster la longueur du bouchon pour permettre sa levée sur 3/8'' (1 cm) environ en position d'ouverture. Pour ce faire, dévissez l'écrou de la tige du bouchon, et raccourcissez ou allongez la tige au besoin. Serrer l'écrou de bouchon.
- Appliquer trois couches de ruban d'échantéité pour filets et de la pâte à joint sur les filets. Visser l'about dans le corps et l'assujettir en serrant à la main.
- Faire passer une des extrémités de l'agrafe par la tige. Coulisser la tringle réglable sur la tige, la vis en clé de violon faisant face vers l'arrière du lavabo.
- Comprimer l'autre extrémité, en alignant le trou avec la tige. Pour déplacer la tringle réglable vers la position appropriée, comprimer les pattes de la pince à ressort en la faisant glisser sur la tige. Pousser la tige vers le bas (position ouverte).
- Passer la tige de levage dans le trou prévu dans le robinet et à travers le trou prévu dans la tringle réglable. Si nécessaire, plier la tringle réglable pour qu'elle s'ajuste à l'installation.
- Serrer la vis en clé de violon sur la tringle réglable de manière à ce que le bouton de la tige de levage se trouve à 1/2'' (1,3 cm) audessus du trou prévu pour la tige, tel qu'illustré.



4. Raccordements de tuyaux d'arrivées d'eau et des robinets d'arrêts

- Installer le lavabo selon la notice qui accompagne le produit.
- Raccorder les flexibles d'arrivée d'eau aux corps de poignée et aux robinets d'arrêt. (Gauche : chaud - droite : froid).
- Serrez tous les raccords.

5. Vérification de l'Installation

- Raccorder l'ambout et le siphon P.
- Assurez-vous de l'étanchéité des tous les raccords.
- Remove aerator by turning it counterclockwise.
- Ouvrez le drain.
- Ouvrez les robinets d'arrivée d'eau principale et vérifiez s'il y a des fuites. Réparez si besoin.
- Ouvrir l'eau chaude et froide et faire couler l'eau pendant une minute à travers le mitigeur pour chasser tous les débris. Vérifiez si il y a des fuites. Fermez l'arrivée d'eau.
- Nettoyer le brise-jet, puis réinstaller.

Guía de Instalación

Grifería de lavabo

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual, antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de Comenzar

- Cierre el suministro principal de agua.
- Cumpla con todos los códigos locales de plomería.
- Revise con cuidado las tuberías de suministro y desagüe para ver si están dañadas. Reemplace de ser necesario.
- En las instalaciones nuevas, instale la grifería antes de instalar el lavabo.

Herramientas y materiales sugeridos




Llave ajustable




Masilla de plomería



Cinta selladora de roscas



Sellador de alta resistencia para tuberías




1. Instalación del surtidor

- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador por debajo del surtidor siguiendo las instrucciones del fabricante de la masilla.
- Inserte el surtidor a través de la parte superior del lavabo.
- Instale una arandela de metal y una tuerca. Coloque la arandela de manera que el segundo orificio esté alineado con el orificio del tirador de drenaje. Apriete la tuerca con una llave.
- Remueva el exceso de masilla de plomería o sellador.

2. Instalación del cuerpo de la manija


- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador según las instrucciones del fabricante, en la parte inferior de los chapetones.
- Inserte los cuerpos de las manijas en los orificios de montaje desde la parte superior del lavabo. Verifique que el cuerpo marcado "COLD" (fría) esté instalado en el orificio derecho (visto desde la parte frontal del lavabo).



2. Instalación del cuerpo de la manija


continuación

- Instale la arandela cóncava (no es necesaria en las aplicaciones sobre cubiertas gruesas) y la tuerca en la parte inferior de los cuerpos de las manijas.
- Alinee los cuerpos de manera que la tubería de cobre esté orientada hacia afuera.
- Apriete las tuercas con una llave.
- Remueva el exceso de masilla de plomería o sellador.
- Enrosque las mangueras en las salidas de los cuerpos de manija. Asegure con una llave sin apretar en exceso.
- Inserte el empaque y la arandela de goma en la T. Enrosque la T en el vástago del surtidor.
- Sostenga el surtidor en su lugar y apriete bien la T. No apriete en exceso.
- Conecte las mangueras flexibles a las entradas de la T. No utilice sellador de roscas. Arquee las mangueras tal como se ilustra para evitar que se produzcan dobleces. No apriete en exceso.




3. Instalación del drenaje

- Desmonte los componentes del drenaje.
- Remueva el material protector de la brida.
- Cubra las dos terceras partes de la base de las roscas en la brida con tres vueltas de cinta selladora.
- Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador según las instrucciones del fabricante, en la parte inferior de la brida. Inserte la brida en el orificio de drenaje del lavabo.
- Monte el empaque (lado estrecho hacia arriba) y la arandela en la brida, y enrosque la tuerca en la brida parcialmente. No apriete la tuerca completamente en este momento.
- Instale la arandela de cuerpo y el cuerpo, con el orificio del sello orientado hacia el dorso del lavabo, y apriete.
- Verifique que el orificio del sello esté orientado hacia el dorso del lavabo y asegure la tuerca, tratando de no rayar el acabado.
- Remueva el exceso de masilla de plomería o sellador.
- Inserte el obturador en la brida.



3. Instalación del drenaje *continuación*

- Inserte el sello en el orificio de sello del cuerpo. En las instalaciones normales, inserte el extremo corto de la varilla en el orificio de sello del cuerpo por debajo del obturador. Inserte la varilla a través del orificio en el obturador cuando realice instalaciones resistentes al vandalismo. Apriete con la tuerca del cuerpo.
- Remueva y ajuste el obturador de manera que se levante aproximadamente 3/8" (1 cm) al abrirse. Para ajustar, afloje la tuerca del obturador y acorte o extienda de ser necesario. Apriete la tuerca del obturador.
- Aplique tres vueltas de cinta selladora y una pequeña cantidad de sellador para tubería en las roscas de la pestaña. Enrosque y asegure la pestaña al cuerpo.
- Deslice un extremo de la grapa en la varilla. Deslice el eslabón en la varilla con el tornillo de mariposa orientado hacia la parte posterior del lavabo.
- Apriete el otro extremo de la grapa, alineando el orificio con la varilla. Mueva el eslabón a su lugar, apretando la grapa con los dedos y deslizando el eslabón a lo largo de la varilla. Presione la varilla hacia abajo a la posición abierta.
- Inserte la varilla en el orificio de la grifería, y luego en el orificio del eslabón. De ser necesario, doble el eslabón para que se ajuste a la instalación.
- Apriete el tornillo de mariposa en el eslabón de manera que la perilla del tirador de drenaje esté 1/2" (1,3 cm) por encima del orificio de tirador de drenaje, tal como se ilustra.



4. Conexiones de los tubos de suministro y de las llaves de paso

- Instale el lavabo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Conecte los tubos de suministro a los cuerpos de las manijas y a las llaves de paso. El lado izquierdo corresponde al agua caliente, y el derecho, al agua fría.
- Apriete todas las conexiones.

5. Verifique la instalación

- Conecte la pestaña y el sifón tipo P.
- Verifique que todas las conexiones estén apretadas.
- Gire el aireador hacia la izquierda para removerlo.
- Abra el drenaje.
- Abra las válvulas de agua y verifique que no haya fugas. Repare según sea necesario.
- Abra las válvulas del agua fría y caliente, y permita que el agua fluya durante un minuto para remover cualquier desecho. Verifique que no haya fugas. Cierre la llave de paso.
- Limpie el aireador y reinstale.

USA : 1-800-4-KOHLER
Canada : 1-800-964-5590
Mexique : 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2003 Kohler Co.

1014299-2-B