


Installation Guide


Centerset Lavatory Faucet

K-7514, K-7515

K-7516, K-7517



K-7518, 7519




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345M)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345M)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


1124217-2-B

Tools and Materials



Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- This faucet is for use on a single-hole lavatory.
- For new installations, install the faucet and drain to the lavatory before installing the lavatory.
- The faucet shown in this guide may differ from your actual product. The installation steps still apply.
- In order for this faucet to function properly, install the faucet so the sensor points directly toward the user.
- The faucet is rated at 6 V DC 1 W and is operated by a Hybrid Energy Cell (HEC) (provided).
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.



1. Faucet Installation


Prepare the Site

NOTE: Before drilling the mounting hole, use the following provisions for proper placement: (1) A 1-1/4" (3.2 cm) minimum to 1-1/2" (3.8 cm) maximum diameter mounting hole is required. (2) A minimum distance of 1-3/4" (4.4 cm) is required between the back of the faucet spout and the wall to allow access to the screw. (3) A 1-1/8" (2.9 cm) maximum distance is required between the lavatory basin edge and the base of the faucet spout.

- Determine the mounting hole location.
- Drill a hole through the mounting surface according to the surface manufacturer's instructions.

Install the Faucet

- Install the stud to the underside of the faucet.
- Slide the gasket over the flexible hoses and stud, then seat the gasket in the groove on the underside of the spout.
- Insert the spout with flexible hoses and stud through the mounting hole.
- From under the lavatory, slide the rubber washer and bracket onto the stud.
- Thread the nut onto the stud to secure the faucet to the mounting surface.




2. Supply Connections

- For models with **two hoses**, connect the left supply hose to the hot water supply stop and the right supply hose to the cold water supply stop.
- For models with **one hose**, connect the supply hose to the supply stop.
- Tighten the connections with a small adjustable wrench.

3. Install the Power Supply

NOTE: Avoid the area in front of the sensor for two minutes after connections are complete. Sensor will not function correctly if it is triggered in the first two minutes. Disconnect and reconnect the power to reset the sensor.

- Mount the HEC under the counter using two screws (not supplied).
- Connect the HEC to the faucet wire.
- Avoid the area in front of the sensor for two minutes.




4. Installation Checkout

- Connect the drain tailpiece into the P-trap.
- Using the key provided, remove the aerator from the spout.
- If applicable, uncover the drain.
- Turn on the main water supply and check for leaks. Adjust as needed.
- Allow the water to run through the spout for about one minute to remove any debris. Check for leaks and adjust as needed.
- Close the water supplies.
- Using the key provided, reinstall the aerator to the spout.
- Turn on the water supplies.

Guide d'installation

Robinet de lavabo à petit entraxe


Outils et matériels



Mèche de Ø
1-1/4" à 1-1/2"

Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation d'eau principale.
- Ce robinet est conçu pour des lavabos à un orifice.
- Pour de nouvelles installations, installer le robinet et le drain au lavabo avant d'installer celui-ci.
- Le robinet illustré dans ce guide peuvent différer du produit actuel. Les étapes d'installation s'appliquent tout de même.
- Pour que ce robinet fonctionne correctement, installer celui-ci de manière à ce que le capteur soit directement dirigé vers l'utilisateur.
- La valeur nominale du robinet est de 6 V c.c. 1 W et le robinet est alimenté par une cellule énergétique hybride (fournie).
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.



1. Installation du robinet

Préparer le site

REMARQUE: Avant de percer l'orifice de montage, suivre les instructions suivantes pour assurer une mise en place appropriée:
(1) Un diamètre d'orifice de montage de 1 1/4" (3,2 cm) minimum à 2 1/1" (3,8 cm) maximum est requis. **(2)** Une distance minimum de 1 3/4" (4,4 cm) est requise entre l'arrière du bec du robinet et le mur pour permettre un accès à la vis. **(3)** Une distance maximum de 1 1/8" (2,9 cm) est requise entre le bord du bassin du lavabo et la base du bec du robinet.


- Déterminer l'emplacement de l'orifice de fixation.
- Percer un orifice par la surface de fixation en fonction de la surface dans les instructions du fabricant.

Installer le robinet

- Installer le montant sur le dessous du robinet.
- Faire glisser le joint d'étanchéité par-dessus les tuyaux flexibles et le montant, puis placer le joint dans la rainure sur le dessous du bec.
- Insérer le bec avec les tuyaux flexibles et le montant dans l'orifice de fixation.
- À partir du dessous du lavabo, faire glisser le support et la rondelle en caoutchouc sur le montant.

Installation du robinet (cont.)

- Visser l'écrou sur le montant pour sécuriser le robinet à la surface de montage.




2. Raccord d'alimentation d'eau

- Pour les modèles avec **deux tuyaux**, connecter le tuyau d'alimentation gauche à l'arrêt d'alimentation en eau chaude et le tuyau d'alimentation droit à l'arrêt d'alimentation en eau froide.
- Pour les modèles avec **un tuyau**, connecter le tuyau d'alimentation à l'arrêt d'alimentation.
- Serrer les connexions avec une petite clé à molette.

3. Installer l'alimentation électrique

REMARQUE: Éviter la zone à l'avant du capteur pendant deux minutes après avoir complété les connexions. Le capteur ne fonctionnera pas correctement si il est déclenché dans les deux premières minutes. Déconnecter et reconnecter l'alimentation électrique pour réinitialiser le capteur.

- Monter la cellule énergétique hybride sous le comptoir en utilisant deux vis (non fournies).
- Connecter la cellule énergétique hybride au fil du robinet.
- Éviter la zone à l'avant du capteur pendant deux minutes.




4. Vérification de l'installation

- Connecter la pièce de raccordement du drain dans le siphon en P.
- Retirer l'aérateur du bec à l'aide de la clé fournie.
- Le cas échéant, découvrir le drain.
- Ouvrir l'alimentation d'eau principale et rechercher des fuites.
Ajuster selon les besoins.
- Faire couler l'eau à travers le bec pendant à peu près une minute pour chasser tous les débris. S'assurer de l'absence de fuites et régler selon les besoins.
- Fermer les alimentations d'eau.
- Réinstaller l'aérateur sur le bec à l'aide de la clé fournie.
- Ouvrir les alimentations d'eau.

Guía de instalación


Grifería de lavabo de orificios centrales

Herramientas y materiales



Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- Esta grifería está diseñada para utilizarse en lavabos de un solo orificio.
- Para instalaciones nuevas, monte la grifería y el desagüe en el lavabo antes de instalar el lavabo.
- La grifería ilustrada en esta guía puede ser diferente del producto que haya adquirido. Los pasos de instalación aun aplican.
- Para que esta grifería funcione correctamente, instale la grifería de manera que el sensor apunte directamente hacia el usuario.
- La grifería es de 6 V CC 1 W y está alimentada por una celda de energía híbrida (HEC) (provista).
- Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.



1. Instalación de la grifería

Prepare el sitio

NOTA: Antes de taladrar el orificio de fijación, tome en cuenta las provisiones siguientes para la colocación correcta: (1) Se requiere un orificio de fijación con un diámetro mínimo de 1-1/4" (3,2 cm) a máximo de 1-1/2" (3,8 cm). (2) Se requiere una distancia mínima de 1-3/4" (4,4 cm) entre la parte posterior del surtidor de la grifería y la pared para permitir acceso al tornillo. (3) Se requiere una distancia máxima de 1-1/8" (2,9 cm) entre el filo del lavabo y la base del surtidor de la grifería.


- Determine el lugar del orificio de fijación.
- Taladre un orificio a través de la superficie de montaje según las instrucciones del fabricante de la superficie.

Instale la grifería

- Instale la varilla roscada en el lado inferior de la grifería.
- Deslice la arandela en las mangueras flexibles y varillas roscadas, luego asiente el empaque en la ranura en el lado inferior del surtidor.
- Inserte el surtidor con las mangueras flexibles y la varilla roscada a través del orificio de fijación.
- Por debajo del lavabo, deslice la arandela de goma y el soporte en la varilla roscada.

Instalación de la grifería (cont.)

- Enrosque la tuerca en cada varilla roscada para fijar la grifería a la superficie de montaje.




2. Conexiones del suministro

- Para modelos con **dos mangueras**, conecte la manguera de suministro izquierda a la llave de paso del suministro de agua caliente y la manguera de suministro derecha a la llave de paso del suministro de agua fría.
- Para modelos con **una manguera**, conecte la manguera de suministro a la llave de paso.
- Apriete las conexiones con una llave ajustable pequeña.

3. Instale la fuente de alimentación eléctrica

NOTA: Evite el área frente al sensor durante dos minutos después de terminar las conexiones. El sensor no funcionará correctamente si es activado durante los dos primeros minutos. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica para restablecer el sensor.

- Monte la HEC bajo la cubierta utilizando dos tornillos (no provistos).
- Conecte la HEC al cable de la grifería.
- Evite el área frente al sensor durante dos minutos.



4. Verificación de la instalación

- Conecte el tubo final a la trampa en P.
- Con la llave provista, retire el aireador del surtidor.
- Si aplica, destape el desagüe.
- Abra el suministro principal de agua y verifique que no haya fugas. Ajuste de ser necesario.
- Deje correr agua por el surtidor durante aproximadamente un minuto para eliminar los residuos. Verifique que no haya fugas y ajuste según sea necesario.
- Cierre los suministros de agua.
- Con la llave provista, vuelva a instalar el aireador al surtidor.
- Abra los suministros de agua.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2010 Kohler Co.

1124217-2-B