


Installation Guide

Neo-Angle Shower Door

K-702300




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México
(Ej. K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Tools and Materials




Drill



Claw Hammer



Level



Square



Tape Measure



Masking Tape



Silicone Sealant



Drill Bits, 1/4" & 5/16"



C-Clamps




Shims



Pencil & Felt Tip Marker



Safety Glasses



Open End Box Wrench




Open End Wrench



Jigsaw



Socket Wrench W/Sockets



Caulk Gun

Plus:

- Conventional woodworking tools and material
- Drop Cloth
- 2x4's or 2x6's
- Hole saw or jigsaw with fine tooth blade (32 teeth per inch)
- #6 Large-head galvanized nails

Thank You For Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler Company. Your Kohler Company product reflects the true passion for design, craftsmanship, artistry, and innovation Kohler Company stands for. We are confident its dependability and beauty will surpass your highest expectations, satisfying you for years to come.

All the information in this guide is based upon the latest product information available at the time of publication. At Kohler Company, we strive to fulfill our mission of improving the level of gracious living for each person who is touched by our products and services. We reserve the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.


Please take a few minutes to review this guide. If you encounter any installation or performance problems, please call 1-800-4KOHLEER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, or 001-877-680-1310 from within Mexico.


Before You Begin



WARNING: Risk of personal injury. Do not cut the tempered glass. If the glass is cut, the glass will shatter and may cause personal injury.


- Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation sequences. The exploded diagram of the door will also provide a helpful reference when relating the location of various parts.
- If the drain is open, cover it with tape or cardboard to prevent debris from entering it.
- All information in these instructions is based on the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.





1. Mark and Drill the Mounting Holes

- Remove the wall jamb from each side panel.
- Measure from the inside edge of the shower receptor and mark 35-1/2" (90.2 cm) (A on the diagram) on the receptor ledge near the wall.
- Place the sealing groove of the wall jamb against the wall toward the outside of the shower.
- Align the inside edge of the wall jamb with the mark on the receptor ledge.
- Using a level, plumb the wall jamb and mark the five wall mounting holes. Repeat for the other wall jamb.
- Drill a hole at each marked location with a 5/16" drill bit.
- Press and hold the legs of each wall anchor (provided) together and insert the wall anchor legs into the pre-drilled mounting holes.
- Repeat for all the wall anchors.
- Thoroughly clean the receptor ledge and the wall.



2. Install the Adjustment Blocks


- Lay the wall jamb on a flat surface.
- Slide an adjustment block into each end of the channel of the wall jamb. The base of the adjustment block should slide under the wall jamb channel lip.
- Position the adjustment blocks over the end holes of the wall jambs.
- To secure the adjustment block, hold the block in place and press down firmly with the screwdriver blade to crimp the wall jamb lip.
- Crimp the wall jamb channel lip on both sides of the block. Tap the screwdriver with a hammer if necessary.
- Repeat for the other wall jamb.

3. Seal and Install the Wall Jambs




WARNING: Risk of product damage. Do not overtighten the screws. Take extra care when using a power driver.

- Apply a bead of silicone sealant to the full length of the sealing groove on the back side of the wall jamb.
- Slightly overfill the groove with sealant.
- Position the wall jamb with the sealing groove against the wall toward the outside of the shower and align the holes in the wall.
- Secure the wall jamb with three #8 x 1-3/4" panhead screws.
- Repeat the procedure for the other wall jamb.



4. Install the Side Panels

- Carefully lift the side panel and place the expander jamb over the wall jamb.
- From inside the shower insert a Phillips screwdriver tip through the adjustment jamb block holes (2), and turn the adjustment blocks counterclockwise until the blocks firmly contact the expander jamb of the side panel wall frames. This ensures that the side panel rests firmly on the receptor ledge.
- Repeat the procedure for the other side panel.
- Check the side panel for plumb.




5. Assemble the Door Framework



- Lay the shower door framework down in an open area with the outside of the door framework facing up and the beveled side of the bridge members facing in.
- Attach the flange and strike post to the bridge members with #8 x 1" pilot point screws.

6. Determine the Door Swing

- Determine whether the door will pivot to the right or left. Check that there are no obstacles in the door's path as it swings open.



Bushings go on pivot side, plugs go on open side of the door. Left side pivot is shown.



7. Install the Door Framework

NOTE: For the sake of clarity, not all pieces are shown in 7A, 7B, 7C and 7D.


- Place the door framework between the side panels and align the flange lip and strike post lip with the column grooves as shown in 7A and 7B above.
- Push the lips of the flange and the strike post all the way into the column grooves as shown in 7C and 7D above.

NOTE: Do not overtighten the screws. Tighten by hand using a #2 Phillips screwdriver.

- Secure the door framework to the side panels by attaching #8 x 5/8" flathead screws into the screw ports of the column.

8. Install the Bushings and Plugs

- If the door pivots on the right side, insert a bushing into the right side hole of the top and bottom bridge member. If the door pivots on the left side, insert a bushing into the left hole of the top and bottom bridge members.
- Insert a plug into the opposite hole of the top and bottom bridge members.





9. Install the Pivot Pin

- Fit a nylon washer over the long end of the pivot pin.
- Insert the short end of the pivot pin into the bushing in the bottom bridge member.

10. Install the Foam Insert

- Fit the door handle foam insert into the groove on one side along the length of the door handle.
- Push the door handle foam insert into the other groove along the length of the door handle frame and trim away the excess insert with a knife or scissors.




11. Install the Door Panel

- Lift the door panel and insert the pivot hole of door side frame over the bottom pivot pin.
- Align the top pivot hole of the door side frame with the top bushing and insert the long end of the pivot pin through the bushing into pivot hole of door side frame.
- For the final adjustment, confirm that the door is square to the framework opening or the bottom door seal. Confirm that the door does not rub on the bottom bridge member.
- If the door is not square or rubs, make adjustments to the framework by inserting a Phillips screwdriver through the holes in the side panel expander jamb and turning the adjustment blocks in as required to align the unit.
- After adjustments are complete, install a #8 x 3-1/2" flathead screw into the top and bottom adjustment holes of the expander jamb and secure the side panel in place to the wall.

12. Install the Column Caps

- Install the caps to the top of each column.
- Install the post caps to the posts.



13. Seal the Unit




CAUTION: Risk of property damage. After completing the installation, do not use the shower for 24 hours. This will allow the sealant to properly cure.

- Clean all the dust, dirt or grease from the bottom framework and the shower floor ledge. The areas to be sealed must be clean and dry.
- Carefully run a bead of silicone sealant around the outside of the shower door where the bottom frame meets the shower receptor. Do not seal on the inside of the shower door.

Guide d'installation

Porte de douche néo-angulaire

Outils et matériels



Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler. Votre produit de la compagnie Kohler reflète la véritable passion du design, d'artisanat, d'art et d'innovation représentant la compagnie Kohler. Nous sommes confiants que sa fiabilité et beauté surpasseront vos exigences les plus élevées, vous satisfaisant pendant les années à venir.

Toutes les informations incluses dans ce guide correspondent aux toutes dernières informations disponibles au moment de la publication. A la compagnie Kohler, nous aspirons à remplir notre mission d'améliorer le niveau de vie gracieux pour chaque individu affecté par nos produits et services. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, aux emballages et à la disponibilité des produits à tout moment, et ce sans préavis.


Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour étudier ce guide. En cas de problème d'installation ou de fonctionnement, appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) aux É.U. et au Canada, ou le 001-877-680-1310 au Mexique.

Avant de commencer




AVERTISSEMENT : Risque de blessures corporelles. Ne pas découper le verre trempé. Si le verre est découpé, le verre cassera et pourrait causer des blessures.

- Veuillez lire avec attention ces instructions pour se familiariser avec les outils et matériels requis, ainsi que les étapes d'installation. La vue détaillée de la porte sert aussi de référence pour comprendre l'emplacement des diverses pièces.
- Couvrir le drain s'il est ouvert avec du ruban ou du carton, pour prévenir l'intrusion de débris.
- Tous les renseignements contenus dans ces instructions sont basés sur les données les plus récentes relatives au produit au moment de la publication. Kohler Co. se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, conditionnements et disponibilités des produits en tout temps et ceci sans préavis.




Identification des pièces



1. Marquer et percer les orifices de fixation

- Retirer le montant mural de chaque panneau latéral.
- Mesurer depuis le bord intérieur du bac de la douche et marquer 35" (90,2 cm) (A sur le diagramme) sur le rebord du receveur près du mur.
- Positionner la rainure d'étanchéité du montant contre le mur, vers l'extérieur de la douche.
- Aligner le rebord extérieur du montant du mur avec la marque sur le rebord du receveur.
- À l'aide d'un niveau à bulles, mettez d'aplomb le montant du mur et marquez les cinq orifices de fixation sur le mur. Renouveler les procédures de pose pour les autres montants de mur.
- Percer un orifice à chaque emplacement avec une mèche de 5/16" (8 mm).
- Presser et maintenir les pieds de chaque ancrage mural (fournis) ensemble et les insérer dans les orifices de montage préalablement percés.
- Répéter pour tous les ancrages du mur.
- Nettoyer soigneusement le bord du bac et le mur.



2. Installer les blocs de réglage


- Appliquer le montant de fixation sur une surface plate.
- Glissez un bloc de réglage dans chaque glissière des montants de fixation murale. La base du bloc de réglage doit être insérée à l'intérieur du montant mural.
- Positionner les blocs de réglage sur les orifices d'extrémité des montants du mur.
- Pour fixer les blocs de réglage, tenez le bloc en place et presser fermement vers le bas avec le tournevis pour sertir la languette de la rainure du montant mural.
- Sertir la languette de la rainure du montant mural sur chaque côté du bloc. Taper sur le tournevis avec un marteau si nécessaire.
- Renouveler les procédures de pose pour les autres montants de mur.

3. Sceller et installer les montants du mur







AVERTISSEMENT : Risque d'endommagement du produit. Ne pas trop serrer les vis. Être très prudent quand vous manipulez un outil électrique.

- Appliquer du silicone le long de la rainure d'étanchéité, sur l'arrière de montant mural.
- Remplir légèrement par excès la rainure avec de l'étanchéité.
- Positionner le montant mural, en orientant la rainure d'étanchéité vers l'extérieur de la douche, puis alignez les orifices du montant avec ceux du mur.
- Sécuriser le montant mural avec trois vis à tête cylindrique #8 x 1-3/4".
- Faites de même avec l'autre montant de mur.



4. Installer les panneaux latéraux

- Soulevez avec soin le panneau latéral et placez-le sur le montant extensible sur le montant de mur.
- Insérer la pointe d'un tournevis cruciforme par les orifices du montant dans les blocs d'ajustement (2), et tournez les blocs d'ajustement vers la gauche jusqu'à ce que les blocs s'épandent complètement dans les montants des cadres des panneaux muraux. Ceci assurera que le panneau latéral reposera fermement sur le rebord du receveur.
- Répéter la procédure avec l'autre panneau latéral.
- Vérifier l'aplomb des panneaux latéraux.




5. Assembler l'encadrement de la porte


- Appliquer la porte de la douche avec la partie extérieure du cadre de la porte faisant face vers le haut, et le côté biseauté de la travers du cadre faisant face vers l'intérieur.
- Sécuriser le montant côté gauche aux traverses, à l'aide de vis self perforées de #8 x 1".

6. Déterminer le battement de porte

- Déterminer si la porte pivotera vers la droite ou vers la gauche. Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle sur la trajectoire de l'ouverture de la porte.




Les bagues vont du côté du pivot, les fiches vont du côté ouvert de la porte. Le pivot gauche est représenté.



Bouchon



Manchon



7. Installer le cadre de la porte

REMARQUE : Par souci d'une lecture plus aérée, toutes les pièces ne sont pas montrées dans les planches 7A, 7B, 7C et 7D


- Placer le cadre de la porte entre les panneaux latéraux et alignez les rebords et enfoncez la languette dans la rainure de la colonne, comme indiqué sur la planche 7A et 7B ci-dessus.
- Poussez entièrement les rebords et le montant dans la rainure de la colonne, selon l'illustration de la planche 7C et 7D.

REMARQUE : Ne pas trop serrer les vis. Serrer à la main en utilisant un tournevis cruciforme #2.

- Sécuriser le cadre de la porte aux panneaux latéraux, en vissant des vis à tête plate #8 x 5/8" dans les orifices de la colonne prévus à cet effet.

8. Installer les bagues et les bouchons

- Pour un pivotement sur la droite, insérez un adaptateur en plastic dans l'orifice du côté droit des traverses supérieures et inférieures. Pour un pivotement sur la gauche, insérez adaptateur en plastic dans l'orifice côté gauche des traverses supérieures et inférieures.
- Insérer un bouchon dans l'orifice opposé des traverses supérieures et inférieures.





9. Installer l'axe de pivot

- Enfiler une rondelle en nylon sur l'extrémité la plus longue de l'axe de pivotement.
- Insérer l'extrémité courte de l'axe de pivotement dans l'adaptateur en plastique de la traverse inférieure du cadre.

10. Installer l'insertion en mousse

- Installer la bande en mousse de confort dans la rainure de la porte, le long de la poignée de porte.
- Enfoncer la bande en mousse de confort dans l'autre rainure, le long de la poignée de porte, puis en couper l'excédent à l'aide d'un couteau ou d'une paire de ciseaux.




11. Installer le panneau de porte

- Soulever le panneau de la porte et introduire la tige de rotation (pivot) de la porte sur l'axe du pivotement inférieur.
- Aligner l'orifice supérieur de l'axe de rotation de la porte avec l'adaptateur en plastique, puis insérer l'extrémité longue de l'axe de rotation dans l'adaptateur en plastique et dans l'axe de rotation de la porte.
- Pour le réglage final, confirmer que la porte est d'équerre avec l'ouverture du cadre ou le joint d'étanchéité inférieur. Confirmer que la porte ne frotte pas sur la traverse inférieure.
- Si la porte n'est pas d'équerre ou frotte, faire les réglages de cadre en insérant la pointe d'un tournevis cruciforme dans les orifices du montant extensible du panneau latéral et en tournant les blocs de façon à aligner l'unité.
- Après avoir effectué les réglages, installer une vis à tête plate #8 x 3-1/2" dans les orifices de réglage supérieurs et inférieurs du montant extensible et sécuriser le panneau latéral au mur.

12. Installer les capuchons de colonne

- Installer les capuchons sur chaque colonne.
- Installer les capuchons sur chaque montant.



13. Sceller l'unité




ATTENTION : Risque d'endommagement du matériel. Après avoir complété l'installation, ne pas utiliser la douche pendant 24 heures. Ceci permettra au matériau d'étanchéité de sécher de manière adéquate.

- Retirer poussière, saleté et graisse de la partie inférieure du cadre et du rebord du bac. Les parties à étanchéifier doivent être parfaitement propres et sèches.
- Appliquer soigneusement votre silicone autour de l'extérieur de la porte, là où le cadre inférieur est en contact avec le bac de la douche. Ne pas sceller du côté de la porte de douche.

Guía de instalación

Puerta de ducha neo-angular

Herramientas y materiales



Gracias por elegir los productos Kohler

Gracias por elegir los productos Kohler. Su producto de Kohler Company refleja la verdadera pasión por el diseño, la mano de obra, la artesanía y la innovación que forman parte de Kohler Company. Estamos seguros que su confiabilidad y belleza excederán sus más altas expectativas, dándole satisfacción por años.

Toda la información que aparece en la guía está basada en la información más reciente disponible al momento de publicación. En Kohler Company, nos esforzamos por alcanzar nuestra misión de mejorar el nivel del buen vivir de quienes disfrutan de nuestros productos y servicios. Nos reservamos el derecho de efectuar cambios en las características, embalaje o disponibilidad del producto en cualquier momento, sin previo aviso.


Dedique unos minutos para leer esta guía. Si tiene algún problema de instalación o funcionamiento, llámenos al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, ó 001-877-680-1310 desde México.


Antes de comenzar



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. No corte el vidrio templado. Si corta el vidrio, el vidrio se quebrará en pedazos y puede causar una lesión personal.

- Lea estas instrucciones atentamente para familiarizarse con la secuencia de instalación, las herramientas y los materiales necesarios. El diagrama de piezas de la puerta constituye una referencia útil para ubicar las distintas piezas.
- Si el desagüe está abierto, cúbralo con cinta o cartón para evitar que entre suciedad.
- Toda la información contenida en estas instrucciones está basada en la información más reciente disponible al momento de su publicación. Kohler Co. se reserva el derecho de efectuar cambios en las características del producto, embalaje o disponibilidad en cualquier momento, sin previo aviso.






1. Marque y taladre los orificios de fijación

- Retire la jamba mural de cada panel lateral.
- Mida 35-1/2" (90,2 cm) (distancia A en el diagrama) desde el filo interior del receptor de la ducha y marque el reborde del receptor cerca de la pared.
- Oriente la ranura de sellado de la jamba mural contra la pared hacia el exterior de la ducha.
- Alinee el filo interior de la jamba mural con la señal marcada en el reborde del receptor.
- Utilice un nivel para colocar a plomo la jamba mural y marque cinco orificios de fijación a la pared. Repita este procedimiento en la otra jamba mural.
- Taladre un orificio en cada lugar marcado con una broca de 5/16".
- Mantenga juntas las patas de cada anclaje de pared (provistos) e inserte las patas dentro de los orificios de fijación taladrados previamente.
- Repita el procedimiento para todos los anclajes de pared.
- Limpie a fondo el reborde del receptor y la pared.

Aplique una tira de sellador de silicona a lo largo de la jamba mural.



2. Instale los bloques de ajuste


- Coloque la jamba mural en una superficie plana.
- Deslice un bloque de ajuste en cada extremo del canal de la jamba mural. La base del bloque de ajuste debe deslizarse por debajo del labio del canal de la jamba mural.
- Coloque los bloques de ajuste sobre los orificios en los extremos de las jambas murales.
- Para fijar el bloque de ajuste, sostenga el bloque y presione firmemente con la punta del destornillador para doblar hacia dentro el labio de la jamba mural.
- Doble hacia dentro el labio del canal de la jamba mural en ambos lados del bloque. Golpee suavemente el destornillador con un martillo si es necesario.
- Repita este procedimiento en la otra jamba mural.

3. Selle e instale las jambas murales




ADVERTENCIA: Riesgo de daños al producto. No apriete demasiado los tornillos. Tenga mucho cuidado al usar un destornillador eléctrico.

- Aplique una tira de sellador de silicona a todo el largo de la ranura de sellado, en el lado posterior de la jamba mural.
- Sobrellene ligeramente la ranura con sellador.
- Coloque la jamba mural con la ranura de sellado contra la pared hacia el exterior de la ducha, y alinee los orificios en la pared.
- Fije la jamba mural con tres tornillos de cabeza redonda del #8 x 1-3/4\".
- Repita el procedimiento con la otra jamba mural.




4. Instale los paneles laterales


- Levante con cuidado el panel lateral y coloque la jamba de expansión sobre la jamba mural.
- Desde el interior de la ducha, introduzca la punta de un destornillador Phillips a través de los orificios de los bloques de ajuste (2), y gire los bloques de ajuste hacia la izquierda hasta que estén en contacto con la jamba de expansión de los marcos del panel lateral. Esto asegurará que el panel lateral quede bien apoyado en el reborde del receptor.
- Repita este procedimiento con el otro panel lateral.
- Verifique que el panel lateral esté a plomo.



Vista superior del lado pivotante a la izquierda




Vista superior del lado pivotante a la derecha




Sostén del marco (área exterior)

Área interior hacia la ducha




Poste de contacto Sostén del marco

Área interior hacia la ducha




Sostén del marco

Reborde



Reborde

Tornillo de punta autorroscante del #8 x 1"




5. Monte el marco de la puerta


- Coloque el marco de la puerta de ducha en un área despejada con el exterior del marco hacia arriba y el lado biselado de los sostenes del marco hacia dentro.
- Fije el reborde y el poste de contacto a los sostenes del marco con tornillos de punta autorroscante del #8 x 1".

6. Determine la apertura de la puerta

- Determine si la puerta pivotará hacia la derecha o hacia la izquierda. Verifique que no haya obstáculos en el recorrido de la puerta cuando se abra.



Los bujes se colocan en el lado pivotante, los tapones en el lado de apertura de la puerta. Se ilustra con el lado pivotante hacia la izquierda.



7. Instale el marco de la puerta

NOTA: Para mayor claridad, no se ilustran todas las piezas en 7A, 7B, 7C y 7D.


- Coloque el marco de la puerta entre los paneles laterales y alinee el labio del reborde y el labio del poste de contacto con las ranuras de la columna, como se ilustra arriba en 7A y 7B.
- Empuje los labios del reborde y del poste de contacto por completo en las ranuras de la columna, como se ilustra arriba en 7C y 7D.

NOTA: No apriete demasiado los tornillos. Apriete a mano con un destornillador Phillips del #2.

- Fije el marco de la puerta a los paneles laterales con tornillos de cabeza plana del #8 x 5/8" en los puertos de los tornillos en la columna.

8. Instale los bujes y tapones

- Si la puerta pivotea del lado derecho, inserte un buje en el orificio lateral derecho del sostén superior e inferior del marco. Si la puerta pivotea del lado izquierdo, inserte un buje en el orificio izquierdo del sostén superior e inferior del marco.
- Inserte un tapón en el orificio opuesto de los sostenes superiores e inferiores del marco.





9. Instale el pasador pivote

- Coloque una arandela de nylon en el extremo largo del pasador pivote.
- Inserte el extremo corto del pasador pivote dentro del buje en el sostén inferior del marco.

10. Instale el inserto de espuma

- Encaje el inserto de espuma de la manija en la ranura en un lado a lo largo de la manija de la puerta.
- Empuje el inserto de espuma de la manija de la puerta en la otra ranura a lo largo del marco de la manija y corte el exceso con un cuchillo o tijeras.




11. Instale el panel de la puerta

- Levante el panel de la puerta e inserte el orificio para pivote del marco lateral en el pasador pivote inferior.
- Alinee el orificio para pivote superior del marco lateral de la puerta con el buje superior e inserte el extremo largo del pivote a través del buje dentro del orificio para pivote del marco lateral de la puerta.
- Para el ajuste final, confirme que la puerta esté a escuadra con la abertura del marco o el sello inferior de la puerta. Verifique que la puerta no roce con el sostén inferior del marco.
- Si la puerta no está a escuadra o roza, ajuste el marco insertando un destornillador Phillips a través de los orificios de la jamba de expansión del panel lateral y gire los bloques de ajuste cuanto necesite para alinear la unidad.
- Después de realizar los ajustes, instale un tornillo de cabeza plana del #8 x 3-1/2" en los orificios de ajuste superiores e inferiores de la jamba de expansión y fije bien el panel lateral a la pared.

12. Instale las tapas de las columnas

- Instale las tapas en la parte superior de cada columna.
- Instale las tapas de los postes en los postes.



13. Selle la unidad



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Al terminar la instalación, no utilice la ducha por 24 horas. Esto permitirá que el sellador seque correctamente.

- Limpie el polvo, la suciedad o grasa del marco inferior y del reborde del piso de la ducha. Las áreas de sellado deben estar totalmente limpias y secas.
- Coloque una tira de sellador de silicona alrededor del exterior de la puerta de la ducha, donde el marco inferior se une con el receptor de la ducha. No selle en el interior de la puerta de la ducha.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2009 Kohler Co.

1032629-2-C